



ZOOM

1/32

F6F-3

detail set for 1/32 TRUMPETER kit • sada detailů pro stavebnici 1/32 TRUMPETER

eduard

33 235



- APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
- SYMMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
- REMOVE
ODSTRANIT
- GRIND
OBROUSIT
- DRILL HOLE
VRTAT OTVOR
- BEND
OHNOUT
- OPTION
VOLBA
- REPLACE
NAHRADIT
- COLORED ETCHED PARTS
LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY
- ETCHED PARTS
LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY
- ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICEPHOTO-ETCHED PARTS
LEPTANÉ DÍLYPARTS TO BE REMOVED
DÍLY K ODSTRANĚNÍFILL
TMELIT

