

1

★ APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM

☯ SYMMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ

REMOVE
ODSTRANIT

GRIND
OBROUSIT

DRILL HOLE
VRTAT OTVOR

4 3D DECAL PARTS
3D OBTISKY

1 COLORED ETCHED PARTS
LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY

1 ETCHED PARTS
LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY

1 ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

BEND
OHNOUT

? OPTION
VOLBA

REPLACE
NAHRADIT

REVERSE SIDE
OTOČIT

ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

COLORED 3D DECAL PARTS
BAREVNÉ 3D OBTISKY

PHOTO-ETCHED PARTS
LEPTANÉ DÍLY

PARTS TO BE REMOVED
DÍLY K ODSTRANĚNÍ


FILL
TMELIT

3DL 48110

B-24D

1/48

detail set for 1/48 REVELL kit • sada detailů pro stavebnici 1/48 REVELL



2

3D decals


• Soak the decal in the warm water for couple of seconds and after its separation from the backing paper position it on the model.

• To increase decal's adherence use the white glue, Mr. Mark Setter or apply to the glossy surface.

• Leaving decal in the water for too long can cause its swelling and distortion.

PE parts

• Use cyanoacrylate glue to attach.



3D decals

• Vložte na několik vteřin do teplé vody a po oddělení od podkladového papíru naneste na model.

• Pro zvýšení přilnavosti lze použít disperzní lepidlo, Mr. Mark Setter či obtisk nanášet na lesklý povrch.

• Příliš dlouhé vystavení 3D obtisku vodě může způsobit jeho nabobtnání.

PE parts

• K lepení použijte kyanoakrylátové lepidlo.

3

