

Workshop equipment

Instruction

1. Cement drower into a bench in open position – see the drawing No. 1.
2. Thicker wire included in the kit can be used as a axis of the truck. Cement wheels on it. Thinner wire can be used as a banister of that truck. Follow the instruction drawing No. 2.
3. Cement top cover and a chuck on the driller body. Cement adequately shortened levers for disengaging of the chuck. Cement a whole assembly on the stand of the driller. See the instruction drawing No. 3.
4. Cement metal parts Nos. 5 on the tool box. You must bent these parts before cementing on the position in accordance with the instruction drawing. Cement metal parts Nos. 5 on the parts Nos 3 a rod made from plastic must be cemented between the metal parts No. 5. Cement bulkheads – parts Nos. 4 – and top covers of the box – parts Nos 1 and 2. See the instruction drawing No.4.

Návod ke stavbě

1. Do pracovního stolu vlepte zásuvku v otevřené poloze – obr.č. 1.
2. Přiložený silnější drát použijte jako osu na svářečský vozík a přilepte kola. Tenčí drát použijte jako madlo vozíku. Postupujte podle obr. č. 2.
3. Na tělo vrtačky nalepte víko a sklíčidlo. Do otvorů vlepte úměrně zkrácené páčky pro vysouvání sklíčidla. Celý komplet nalepte na stojan vrtačky. Postupujte podle obr. č. 3.
4. Na bednu na nářadí nalepte kovové díly č. 5. Tyto díly je nutno podle nákresu přihnout. Na díly č. 5 nalepte kovové díly č. 3 mezi ně vlepte tyčinku vytaženou z plastiku. Přilepte přepážky – díly č. 4 a víka bedny díly č. 1 a 2. Postupujte podle obr. č. 4

Upozornění: Během opracování může vznikat prach, který může dráždit dýchací cesty. Používejte ochranu očí při odstřihování kovových dílů.

Notice: Machining can produce dust which can be irritating to the respiratory tract. Metal parts should be cut off using protection eyesight.

Kupujte přímo na www.plusmodel.cz
Buy directly from www.plusmodel.cz

Plus Model s.r.o
 Jižní 56, 370 10 České Budějovice
 Czech Republic
<http://www.plusmodel.cz>
 e-mail: plusmodel@plusmodel.cz

