





# F4F-4

**eduard**
**73 755**
**1/72**

detail set for 1/72 ARMA HOBBY kit • sada detailů pro stavebnici 1/72 ARMA HOBBY

















- APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING  
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
- SYMMETRICAL ASSEMBLY  
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
- REMOVE  
ODSTRANIT
- GRIND  
OBROUSIT
- DRILL HOLE  
VRTAT OTVOR
- BEND  
OHNOUT
- OPTION  
VOLBA
- REPLACE  
NAHRADIT
- COLORED ETCHED PARTS  
LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY
- ETCHED PARTS  
LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY
- ORIGINAL KIT PARTS  
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE


 ORIGINAL KIT PARTS  
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

 PHOTO-ETCHED PARTS  
LEPTANÉ DÍLY


 PARTS TO BE REMOVED  
DÍLY K ODSTRANĚNÍ

 FILL  
TMELIT








A 1.)



2.)




3.)




B


1.)



4.)



2.)



3.)

