






A-4M

eduard
73 779
1/72

detail set for 1/72 HOBBY BOSS kit • sada detailů pro stavebnici 1/72 HOBBY BOSS






- APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
- SYMMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
- REMOVE
ODSTRANIT
- GRIND
OBROUSIT
- DRILL HOLE
VRTAT OTVOR
- BEND
OHNOUT
- OPTION
VOLBA
- REPLACE
NAHRADIT
- COLORED ETCHED PARTS
LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY
- ETCHED PARTS
LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY
- ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE






 ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE




 PHOTO-ETCHED PARTS
LEPTANÉ DÍLY





 PARTS TO BE REMOVED
DÍLY K ODSTRANĚNÍ

 FILL
TMELIT








B13  B14
 71  72
35  36B3  B12
 76 
 74  73

 46  47
70  6968  67
 61  60

 63 
C7  C637  38B4 
 65 
C17  C16
 43


52



C1, C2

